

Bike Sensor E7

Sicherheitshinweise:

- Führen Sie keine Manipulationen am Sensor aus.
- Bewahren Sie Batterien und den Sensor geschützt vor dem Zugriff von Kindern auf!
- Entfernen bzw. verdecken Sie keine Aufkleber oder Beschriftungen vom Sensor. Diese enthalten wichtige Produkt- und sicherheitsrelevante Hinweise.

Bitte beachten:

- Wir schalten f
 ür Sie den Sensor kurz vor dem Versand ein. So k
 önnen Sie ihn nach dem Erhalt sofort koppeln und ausprobieren.
- Vermeiden Sie metallische Umhüllungen.

Sensor am Bike richtig montieren

Die Einkerbung im Sensordeckel zeigt

- in Fahrtrichtung nach vorn oder zurück,
- in Fahrtrichtung 90° zur Seite nach Links oder Rechts
- Nach oben oder unten.

Ausrichtung prüfen

Für eine optimale Funktion ist eine korrekte Ausrichtung des Sensors wichtig. Im Setup unter 4.2 der App RadSirene können Sie dies testen. Korrigieren Sie bei Bedarf die Position.



Wartung

Sensor einschalten

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Den Schalter am äußeren Rand 3 Sekunden gedrückt halten
- Die blaue LED leuchtet 3 Sekunden (siehe Seite mit dem QR Code)
- Deckel im Uhrzeigersinn schließen
- <u>Der Sensor ist in ca. 60 Sekunden einsatzbereit.</u> Alarme können danach in der App aktiviert werden

Sensor ausschalten (z.B. einlagern im Winter)

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Den Schalter am äußeren Rand 3 Sekunden gedrückt halten
- Die blaue LED <u>blinkt</u> 3 Sekunden (siehe Seite mit dem QR Code)
- Deckel im Uhrzeigersinn schließen



Batterie wechseln

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Sensor ausschalten
- Kunststoffpolster entfernen
- Batterie zur offenen Seite heraus schieben. Einen nichtmetallischen Gegenstand zum schieben verwenden
- Neue Batterie einsetzen, Pluspol ist oben
- Sensor einschalten

Entsorgung (Batterie / Sensor)

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien oder Akkus zurückzugeben. Die Rückgabe kann bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde oder überall dort, wo sie verkauft werden, erfolgen. Auch wir nehmen gebrauchte Batterien kostenfrei zur Entsorgung zurück, dabei gehen eventuelle Frachtkosten zu Lasten des Kunden. Batterie und Sensor müssen getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden!

Technische Daten RadSirene Bike Sensor E7

- Sensibler Beschleunigungssensor
- Genauer 3-Achsen Neigungssensor
- Maße: Durchmesser 39mm, Höhe 15,5mm
- Gewicht: ca. 20 Gramm inkl. Batterie
- Batterie: CR2477 Knopfzelle
- Funk BLE, Reichweite Freifeld ca. 65m
- Spritzwasser geschützt IP66

Montage

Passende Sensorhalter sind im Set mit Senor oder als Zubehör im Shop erhältlich.







RadSirene

App RadSirene installieren

Die App installieren Sie aus dem Apple App Store

Bike Sensor mit der App koppeln

Wichtig: Der Bike Sensor ist eingeschaltet und liegt neben dem Handy.

- Menü "Home" wählen: Betätigen Sie die Taste "+Bike"
- Taste "Scan" betätigen. 5 Sek. warten
- Gezeigte Sensor ID mit der vom Sensordeckel vergleichen
- Taste "OK" betätigen. Bei Bedarf weiteren Sensor koppeln
- Auswahl mit der Taste "Beenden" abschließen
- Als Bike-Name wird die eindeutige ID des Sensors angezeigt. Alternativ können Sie die ID mit dem Namen des Radfahrers überschreiben

Bitte beachten (ab App Vers 1.1):

Diebstahlschutz Sensor: Zur Verwendung des Sensors mit einem anderen Handy MUSS der Sensor zuerst beim gekoppelten Handy entfernt werden (siehe Setup 4.1)



838







C F

Alarme nutzen

Damit die Alarme auslösen bzw. "Gut angekommen" eine Meldung sendet, ist ein aktives 24h Ticket erforderlich. Tickets kaufen Sie im App Store wie folgt:

- Wählen Sie im Menü "Setup" Tagesticket
- Betätigen Sie die Taste "Kaufen", um Tickets zu erwerben

Hinweis: Das einschalten eines Alarms aktiviert ein 24h Ticket. Der Ablaufzeitpunkt des aktiven Tickets wird auf der Seite "Home" in der Kopfzeile angezeigt. Die Verfügbaren werden ebenfalls im Setup gezeigt.

Ablauf Radtour

Die App ist auf dem Handy des Radfahrers installiert und der Bike Sensor am Rad montiert:

- Während der Fahrt ist "Alarm Crash" (Sturz) aktiviert
- Während der Tourpause ist "Alarm Bike" (Diebstahl) eingeschaltet
- Zum Tourende schließen Sie die App

Bildschirm "Home"

Alarm Bike (Diebstahl) Alarm ein-/ausschalten sowie die Empfindlichkeit einstellen. Erschütterung bzw. Neigung am Bike löst den Alarm aus: Ton & PopUp-Meldung inkl. Name. Die App kann bis zu 3 Bikes gleichzeitig überwachen!

Alarm Crash (Sturz) Notruf Meldung bei Sturz ein-/ausschalten. Sind mehrere Bike Sensoren gekoppelt, relevanten Sensor aus der Liste auswählen. Um Fehlalarme zu vermeiden ermittelt die App vor Fahrtbeginn die Sensorlage. Dazu muss das Fahrrad zum Start seitlich geneigt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

> Hinweis: Die Sturz Nachricht wird an einen Notrufkontakt (gekoppeltes Handy Freund, Partnerin,...) gesendet. Die Position zeigt die Landkarte. Für den Empfang ist die App RadSirene auf dem gekoppelten Handy ebenfalls installiert. Zur Nutzung **MUSS das Senden beim Radfahrer** aktiviert werden (siehe unten "Alarm Crash" einrichten Punkt A)!

> Hinweis: Der Alarm löst sicher aus, wenn das Fahrrad länger als ca. 10 Sek. gekippt liegt.

Bike Tabelle

Name	ID des Bike Sensors oder Name des Fahrers via Texteingabe in das Feld
Secured	Farbcode (nach Alarmaktivierung): = Sensor in Reichweite = Sensor außerhalb der Reichweite = Sensorausrichtung nicht optimal (siehe Kapitel "Montageposition")
Alarm Batt%	 Bike 13 hat einen Alarm ausgelöst (Crash oder Bike Manipulation). Taste "Lösche Alarm" setzt das Feld zurück auf Batteriestand des Bike Sensors in Prozent

"Alarm Crash" & "Gut angekommen" einrichten

A. Handy Radfahrer (Nachricht senden):

- Wählen Sie das Menü "Inbox/Senden"
- Schalten Sie die Funktion "Senden" ein, Feld wird Grün
- QR Code zum scannen mit dem Partner-Handy (Empfänger) wird gezeigt

B. Partner Handy (Nachricht Empfänger):

- RadSirene auf dem Partner Handy installieren
- Wählen Sie das Menü "Inbox/Senden"
- Gehen Sie zu Koppeln und betätigen Sie die Taste "Koppeln"
- Scannen Sie den QR Code aus Schritt A
- Schalten Sie die Funktion "Empfange Nachricht" ein. Fertig.

Hinweis: Benachrichtigungen am Partner-Handy enden erst, wenn der Notrufkontakt die Benachrichtigung als gelesen bestätigt! Während der Dauer der Überwachung darf die App nicht beendet werden.

đ	RadSirene	(O) <andia< th=""><th>> 1/2</th><th>Jetz</th></andia<>	> 1/2	Jetz
Fagetick	et läuft ab am: 16.10.24 10	0:44:09	η-	ickets
1	+Bike		Lösche	Alarm
3ike	Name	Secured	Alarm	Batt
1	Susanne			100
2	Andi			100
3	free			?
Wähle	Alarm Crash	Susa	nne]
(j) Wähle	Alarm Crash ein Bike	Susar	nne	
(i) Wähle	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike	Susar		
(j) Wähle (j) Empfir	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike sdiichkeit	Susar	nne Jard*	
(i) Wähle (i) Empfir	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike Idlichkeit	Susar	nne Jard*	
(i) Wähle (i) Empfir	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike udlichkeit	Susar	nne Jard*	
(j) Wähle (j) Empfir	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike külchkeit	Susa	nne Mard*	
(i) Wähle Empfiri	Alarm Crash ein Bike Alarm Bike ndichkeit	Susa	nne lard*	

Funktion "Gut angekommen"

Zu den Alarmen enthält die App ist eine weitere Funktion "Gut angekommen?". Sie benachrichtigt das Partner-Handy, wenn das Bike im Zielgebiet angekommen ist. Z.B. das Kind in der Schule oder beim Freund.

Zielgebiet eingeben (Handy Fahrradfahrer)

- Geben Sie die Adresse "Ort, PLZ, Straße, Hausnummer" ein
- Wählen Sie den Radius in Meter um die Adressangabe
- Tippen Sie auf "Setze Zielregion". Die Karte zeigt den Bereich

Hinweis: Der Schalter "Sende Nachricht am Ziel" wird automatisch eingeschaltet. Der grüne Rahmen um den Schalter zeigt, dass die Funktion aktiv ist

Benachrichtigung am Partner Handy: Ähnlich wie beim Crash Alarm erhält das Partner Handy eine Benachrichtigung. Sie muss bestätigt werden, um die wiederkehrenden Erinnerungen zu beenden.

Tasten Landkarte

- Aktuell: Zeigt die eigene aktuelle Position in der Karte (Fahrradfahrer)
- Ziel: Zeigt die Zielregion (Adresse und Radius) in der Karte

Setup

Einstellungen:

1.1 Tage	Anzeige Guthaben "Tagestickets". Taste "Kaufen": Neues Paket an Tagestickets kaufen
1.2 Guthaben	Guthabentransfer auf neues Handy
2.1 App Style	App Farbschema
2.2 Zeit	Zeit im 12h oder 24h Format
3.1 Alarm scharf	Verzögerung bis Alarm scharf ist (Bike & Crash)
3.2 Zeit entsch.	Verzögerung bis Alarm auslöst
3.3 Sound	Alarmton wählen
3.4 Wieder- holungen	Wiederholung des Tons pro Alarmereignis
3.5 Erneuten Alarm 4.1 Entfernen	Erneute Alarmierung erst zulassen, nachdem auf der HOME Seite der Alarm aus- und wieder eingeschaltet wurde Sensor aus der Liste wählen. Dann mit "Entfernen" den Sensor löschen. Wichtig: Zur Verwendung mit einem anderen Handy muss der Sensor hier gelöscht werden!

4.2 Check Montage

Für optimale Ergebnisse zur Alarmierung ist eine bestimmte Ausrichtung erforderlich (siehe Handbuch Bike Sensor). Die Prüfung läuft wie folgt ab:

- Alarme ausschalten
- Sensor aus Setup Funktion 4.1 wählen
- Schalter einschalten
- Falls erforderlich, Position des Sensors verändern **bis das Feld "OK" in Grün angezeigt wird**. Ideal ist eine horizontale oder vertikale Ausrichtung des Bike Sensors
- Schalter aus Funktion 4.2 abschalten um die Prüfung zu beenden

App Anforderung

- RadSirene Bike Sensor
- IPhone ab iOS 16. Benötigte Rechte: Internetverbindung, Bluetooth, GPS-Position, Kamera

9	RadSirene
1	Sende Nachricht am Ziel
Sende Nat Adressein; setzen.	chricht, wenn die Zieltregione betreten wird. Per gabe oder Doppel-Klick in der Karte das Zentrum
Ort	Mühlhausen/Thürings PLZ 99974
Str	Obermarkt 5
Radius	50 m
	Setze Zielregion
Akti	uell Ziel
	AN DER BURG
	AN DER DURG
	AN DER DURG
	AN DER BURG

